商标持有人: 浙江苏泊尔股份有限公司

制造商: 浙江苏泊尔厨卫电器有限公司

地址: 浙江省绍兴市柯桥区经济技术开发区兴滨路

全国服务电话: 400-8899-717 网址: www.supor.com.cn

被委托生产方: 宁波祈禧电器有限公司 地址: 浙江省宁波市慈溪市坎墩街道坎西村

版本号: YCZ · SM122: VER1.0

执行标准号: GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 Q/SPD 30-2020

SUPOR 苏泊尔



管线饮水机

YSR-20G3 YSR-20G2 / PG01

■目录

	注意事项	01
Ξ.	使用说明	02
Ξ.	安装方法	04
四.	技术参数	05
Б.	产品特点	05
<u>\</u> '\.	电气原理图	06
七.	保养和维护	06
١.	装箱清单	07
九.	有害物质清单	07
+.	常见故障的排除方法	08
+-	售后服务	09



使用说明书

尊敬的用户:

感谢您选用苏泊尔产品,我们将带给您安全便捷的饮水体验。在此 之前,为了正确使用和维护产品,请仔细阅读本说明书。如在产品 使用过程中发生问题,请参考本使用说明书。因违反注意事项而发 生的事故,本公司概不负责。请妥善保管本说明书,以备查阅。

一 注意事项 ♀

- 请在拆除包装后检查产品是否有损伤,核对配件是否齐全。
- ■本产品建议由公司授权经销商委派的专业人员进行安装,安装时用户须告知安装 详情(如安装面材质、水电布置等)的义务,如用户自行安装,本公司不承担任 责任。
- ■本产品适应水源为纯净水,适用水压范围为0.1MPa~0.4MPa,最佳工作环境温为10℃~38℃,严禁超范围使用。
- 请勿将本产品安装在阳光直射的地方或户外,以免造成产品部件老化。
- 避免在高温、潮湿、有水渍的场所下使用本产品,避免周围堆积易燃易爆物品。
- 儿童及无行为能力的人,请在监护人监督下使用本产品。
- ■本产品安装请勿侧放或倒立放置。
- 当超过24小时不使用或无人照管本产品时,请切断电源、水源,以防止水压过高 造成产品受损或漏水。
- 本产品需要本公司专业人员维修,请勿自行拆卸。
- 本产品移机需要本公司专业人员进行,避免操作不当引起机器的损失。
- 当产品出现故障时,请迅速切断水源、电源,并及时与当地经销商服务网点联系 拨打全国服务电话。
- 当机器处于0℃度以下环境温度时,请关闭电源开关,不能进行加热工作。环境度及进水温度较低时,加热时间相对延长,属正常现象。
- 环境温度及电压较低时,热水流量相对于减少,属正常现象。
- 本机热水达到沸点,会伴随较多水蒸气属于正常现象。
- 加热结束后,有少量余水流出,属正常现象。
- 本产品清洁请使用柔软的湿棉布擦拭,请勿用汽油等有机溶液擦拭机身,避免机 表面褪色或产生锈蚀,严禁用水冲洗机身。
- 不得采用插入或拔出电源插头的方法来启动或停止本产品工作。


- 本机热水均为沸腾开水,应小心烫伤,特别应注意儿童误操作而受到伤害。
- 严禁盖住热出水嘴灌装热水,热出水嘴以下1cm内严禁遮挡。
- 未按上述注意事项操作所造成的后果,本公司将不承担如何责任。

○禁止

- 请勿自行拆卸,维护和修理本产品,不得私自改装本产品,否则容易导致漏水,漏电 等安全事故。如电源线损坏,必须由指定的维修点进行更换。
- 本产品在运输、安装,使用过程中请勿挤压、摔打、碰撞,否则会导致产品损坏或漏水、漏电等事故。
- 请勿刮伤和损坏进水PE管,用PE管连接进水口时,要保证PE管端口平整,要用力插到底直到不能插动为止,以免引起本产品漏水,造成财产损失。

二 使用说明 ♀

■ 结构名称



1、排气口 2、出水嘴

3、接水盒

4、后盖支撑板

5、显示面板

9、散热孔

6、面板

10、讲水口

7、挂板

11、排水口

8、后盖

12、电源线(带插头)

使用方法

- 1.插上电源线插头,显示区提示缺水报警E1,表示电源已接通,本产品会自动开始进水。
- 2.等缺水报警结束后(显示水温),本产品会自动关闭进水。再将接水容器放置于出水嘴下方,操作功能按键,可以开始工作。
- 3.各功能按键使用说明如下:
- ①水温键:单击"水温"键,"水温"键指示灯高亮,显示区默认水温设定值并闪烁,连续单击"水温"键,水温设定值从常温-100°-85°-60°°-45°°%动,也可长按"水温"键(3秒),进入无极调温模式(选择范围:40-100°C),然后单击增加温度,直到调整为所需温度(停止闪烁并退出完成温度确认);选择所需要的水温后,操作"出水"键即可制取设定水温的热水,到设定水量后自动停止,也可在出水过程中单击任意键停止出水。
- ②水量键:单击"水量"键,"水量"键的指示灯高亮,显示默认出水量设定值并闪烁,连续单击"水量"键,出水量设定值从150mL-250mL-500mL-750mL-999mL滚动,也可长按"水量"键(3秒),进入任意水量模式(选择范围:150ml-999ml),然后单击增加水量,直到并调整为所需水量(停止闪烁并退出完成水量确认);选择所需要的水量后,操作"出水"键即可制取设定水量的水,到设定水量后自动停止,也可在出水过程中单击任意键停止出水。(999mL表示连续出水约3分钟)。
- ③出水键: 单击"水温"键或"水量"键解除童锁后,单击"出水"键制取默认出水量的记忆水温的热水或常温水,也可在操作"出水"键前设置水温和水量,即可制取设定水温和水量的热水,然后单击"出水"键取水,在出水5秒内按"水量"键调整水量。

禁止 在热水出水时,请勿移动接水杯,以防烫伤!

★ 注意 在热水出水结束后,对应出水图标会闪烁三次,在听到" 滴滴滴"提示音后方可取杯,谨防余水烫伤!

本产品热水最高出水温度取决于当地沸点,在海拔较高地 区沸点相对平原低,设定水温应小于当地沸点。

三 安装方法 と

以下的安装过程必须按使用说明进行,不正确的安装容易造成漏水漏电等事故的发生。


1、打开包装,取出机器(本产品为台式、壁桂两用机型)。

■ 桌面使用:

1、将机器平稳摆放到水平台面上(倾斜度应小于5度),打开后盖固定支架,固定在桌面上,装上接水盒。

■ 壁挂使用:

- 1、选好要安装管线饮水机的位置。
- 2、打开包装,取出随机附带的安装挂板,用4根自攻螺钉和塑料膨胀管将其水平安装在需要装机的位置。
- 3、将机器垂直挂于安装挂板上,带机器挂好挂稳以后,由右向左移动机器,滑到槽内,才可以放手。
- 4、将PE管连接到净水机纯净水出水口上(如果此净水机需要连接净水龙头或者其 他管线饮水机时,应在纯净水出水口上增加合适的T型接头)。
- 5、将从净水机接出1/4"PE管,插于管线饮水机背面进水口的1/4"快接接头内,并确认接入牢靠。在此之前,净水机必须正确安装,调试和出水,处于正常工作状态。
- 6、确认连接无误及安装正确后,打开水源,接通电源。
- 7、整理连接PE管管路,使之工整、顺畅,确保PE管无法打折现象。



四 技术参数 🝴

产品名称	苏泊尔牌速热管线饮水机			
产品型号	YSR-20G3/YSR-20G2			
额定功率	2200W	适用水源	纯净水	
额定电压/频率	220V~ 50Hz	环境温度	10℃~38℃	
制热水能力	24L/h(≥90°C)	环境湿度	≤90%	
防触电类型	类	待机耗电量	0.04kw·h/24h	
产品尺寸	212x70x312mm	适用水压	0.1~0.4MPa	
执行标准	GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 Q/SPD 30-2020			
卫生许可批准文号	浙(04)卫水字(2024)第0083号			

五 产品特点 🎍


本产品采用新一代无热胆秒沸专利技术,能够在短短数秒内将水加热到沸腾,健康节能,具有传统热胆饮水机无法比拟的优势:

1.安全:水电分离,人离机歇 2.健康:取消热胆,杜绝干滚水 3.节能:只热一次,杜绝能源浪费 4.方便:电子组合童锁,智能控制

纯净水进入本产品后,通过内置即热式加热装置,实现对纯净水的即时加热, 从而使用户快速方便的得到热水。

本产品可以制取不同温度的热水和常温水。

六 电气原理图 🕖



注: 电气原理图仅供参考, 以实物为准

七 保养和维护 🛔

本产品在使用过程中出现下列情况属正常现象,请放心使用:

- 1.当加热体无水干烧时,防干烧装置会自动断开,需专业人员手动复位,属正常现象。
- 2.当显示屏显示E1,属于缺水报警,此时不能进行加热工作,属正常现象。
- 3.在加热过程中加热管会有轻微的噪音发出,属正常现象。
- 4.放热水过程中,排汽口偶尔会有水滴,属正常现象。
- 5.使用过程中如有故障请联系我公司售后服务中心或特约维修站,联系前可根据下面 第十条《常见故障的排除方法》列举的原因排除常见故障。

八 装箱清单 📦

管线饮水机主机	1台	两分T型三通	1个
安装挂板	1个	自攻螺钉(含塑料膨胀管)	4套
1/4" PE管	1卷	说明书(含保修卡、合格证)	1份
L型接头	1个		

九 有害物质清单 🚨

为满足中国电子电气产品有害物质限制相关的法律法规和其他要求,经过公司内部详细排查后,按部件分类,声明如下:

\	有害物质					
部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电控板	×	0	0	0	0	0
塑料件	0	0	0	0	0	0
五金件	0	0	0	0	0	0
加热体	0	0	0	0	0	0
电源线及连接线	0	0	0	0	0	0
包装印刷件	0	0	0	0	0	0
内部管路	0	0	0	0	0	0

本表格依据 SJ /T11364的规定编制。

- O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB / T 26572规定的限量要求以下。
- X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB / T 26572规定的限量要求。说明:
- 1.有害物质中铅 (Pb) 、汞 (Hg) 、镉 (Cd) 、六价铬 (Cr (VI))均代表金属及其化合物。
- 2.某些型号产品可能不包含表中部分部件,具体以实物为准。
- 3.标记"X"部件,皆因行业技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。



在中华人民共和国境内销售的电子信息产品必须标识此标志。 圆圈内的数字表示正常使用状态下产品的环保使用期限。

产品回收处理提示性说明:

依照国家《废弃电器电子产品回收处理管理条例》的有关规定,当产品超过使用年限、用户不再需要此产品或经过维修无法正常工作时,不应随意丢弃,请交由具有废弃电器电子产品处理资格的企业进行回收处理。

十 常见故障的排除方法 ①

报警代码	故障原因	处理方法	
	①水位过低或无水	①补充水即可	
E1	②水位开关损坏	②更换水位开关	
	③进水电磁阀堵住或损坏	③反向冲洗或更换电磁阀	
	①进水水温过低	①等进水水温上升	
E3	②温度传感器损坏	②更换温度传感器	
	①水泵损坏	①更换水泵	
E4	②热水温度传感损环	②更换热水温度传感器	
	①热水温度传感器未插紧	①插紧热水温度传感器	
E5	②热水温度传感器开路	②更换热水温度传感器	
E6	①热水温度传感器短路	①更换热水温度传感器	
E7	①常温水温度传感器未插紧	①插紧常温水温度传感器	
L7	②常温水温度传感器开路	②更换常温水温度传感器	
E8	①常温水温度传感器短路	①更换常温水温度传感器	
F4	①平衡水箱或内部管路漏水	①更换平衡水箱或重新连接管路	
L3 ①所有温度传感器损坏		①更换所有温度传感器	

若按上述指示仍处理不了或未发现故障(含其他故障)原因时,请切断水源、电源,并与本公司专业维修部门联系。

⚠ 警告: 为了您的安全着想,再次特别提醒您切勿自行拆卸机器。

廿一 售后服务 ♣

服务政策:

自购买日起1年内,在家庭正常使用情况下,购买者可凭购买市场盖章的销售发票、《苏泊尔产品保修卡》等购买凭证享受到苏泊尔提供的上门服务。 下列情况之一者,不属于免费维修范围:

- ▲ 由于没按说明书上的要求操作而造成的故障;
- ◆ 由于跌落、碰撞等人为因素造成的故障;
- ◆ 由于自行拆卸、维修而造成的故障;
- ◆ 由于意外、误用、乱用、故意损坏造成的故障;
- ◆ 商业用途上造成的变色、擦伤、积垢或过热损坏等所造成的故障;
- ▲ 使用年限之内的超保产品;
- ◆ 由于未使用本公司所提供的配件, 而造成的故障;

对于超过保修期或不属于免费维修的产品,本公司顾客服务部也会热情为您 服务。

- ◆ 制造单位有改型的权力, 恕不另行通知。
- ◆ 本说明书上所有内容均经过认真核对,如有任何印刷错漏或内容上的错误解,本公司保留最终解释权。
- ◆ 本产品用于营业场所经营使用时,整机保修期为六个月。

■ 联系我们:

感谢您对苏泊尔产品的信任与支持!为了更及时地为您提供服务、咨询等服务,请认真填写《苏泊尔产品保修卡》,并妥善保管。您在使用过程中如有疑问,欢迎拨打全国服务电话400-8899-717与我们联系,我们将尽快给与您满意的答复。

■ 顾客服务部联系方式:

地址: 浙江省绍兴市柯桥区经济技术开发区兴滨路

邮编: 312073

全国服务电话: 400-8899-717

服务网点联系方式如有变动,敬请查询www.supor.com.cn苏泊尔集团网站。

维修状况登记栏

维修日期		
维修情况		
经手人		

客户意见栏	字户签名			
		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		
苏泊尔产品保修卡	产品名称	世话 邮请 地址 邮编 商场名称 地址 邮编 电话		
		<b>&gt;</b> €		
苏泊尔产品 意见反馈卡	产品名称	电话邮编 地址 邮编 商场名称		
	商场盖章	邮编电话		