

保温便當盒

使用说明书




扫码
服务
码上来

SUPOR 苏泊尔

有巧思 无难事

部件说明



产品材质

- ▶ 盒身：奥氏体型不锈钢 06Cr19Ni10
- ▶ 盒盖：乙烯与丙烯的共聚物（PP）
聚丙烯（PP）
- ▶ 密封圈：硅橡胶

使用说明

- ▶ 使用前请检查硅胶圈是否齐备并安装正确。
- ▶ 使用前请先加入热水或冷水，进行预热或预冷，保温或保冷效果更佳。
- ▶ 请注意控制加入的水量，最高水位距离杯口处约 3 厘米。
- ▶ 按顺时针方向旋紧盒盖，以防渗漏（图 1）。
- ▶ 产品在保温一定的时间后，由于盒内与外界大气压的差异，会导致盒盖不易旋合。请在旋合盖前，先按压排气阀按钮（图 2）。




图 1




图 2

焖烧小贴士

- ▶ 请使用沸水进行焖烧食物，以起到焖烧效果。
- ▶ 焖烧前用开水预热杯体、食材 1-3 分钟，焖烧效果更佳。
- ▶ 较为坚硬、体积大的食材，如地瓜、南瓜、胡萝卜等，建议切成小块。
- ▶ 生米、薏米等质地较硬的食材，建议在焖烧前先浸泡若干小时或在锅中煮半熟。
- ▶ 请勿放入过多遇水膨胀的食材，如海带、紫菜等食物，否则可能会难以旋合盒盖。

注意事项



禁止装入以下各项物品：

- 请勿存放干冰和碳酸类饮料（避免内压上升，导致盒盖无法打开或内容物喷出等危险）；
- 请勿用于乳制品及婴儿食品的长时间保温（有滋生细菌的危害）；
- 请勿存放酸梅汁、柠檬汁等酸性饮料（会造成保温不良）。



禁止放入以下各项电器产品内：

- 请勿使用微波炉等加热设备对产品加热；
- 请勿使用洗碗机清洗。




禁止在刚装入热的食物状态下，按压排气阀。

保养及清洁方法

- ▶ 请不要将产品进行高温蒸汽消毒或煮烫，会导致杯盖变形，使用温水或清洁剂清洗即可。
- ▶ 为保障产品的保温性能，请避免产品掉落或受到巨大撞击。
- ▶ 为避免产品出现变形、变色、烤漆脱落，请勿将产品置于高温旁。
- ▶ 使用过程中由于水质、异物等原因，可能导致盒体内侧出现水垢。清洗水垢时，可以在热水中加入约 10% 的醋，无需旋合盒盖，放置约 30~60 分钟，倒出液体后充分洗净即可。
- ▶ 若产品长时间不使用，请保持产品内部干燥。
- ▶ 为避免产品表面刮伤、变色，请勿使用研磨粉、金属清洁球、指甲等坚硬的物品，去渍油或含氯的清洁剂等清洗产品，可用软布或海绵刷进行清洁。
- ▶ 清洗产品时，可取下密封圈和密封塞进行彻底清洁。
- ▶ 密封圈拆装方法：

(1) 密封圈可轻松拆卸





(2) 安装密封圈时请注意正反面，安装错误或未安装都会导致产品漏水

保养及清洁方法

▶ 密封塞拆装方法：

(1) 下压排气阀按钮，密封塞凸起，向外用力即可拆卸

(2) 清洗完毕后，重复以上的步骤，用力下压安装密封塞，松开排气阀按钮即可复位



致谢信与售后服务

尊敬的顾客:

非常感谢您选用苏泊尔产品，我们将一如既往地为您提供优质的产品与服务。为了确保您能正确安全使用，请仔细阅读说明书。

在您使用本产品过程中，如有疑问欢迎及时拨打苏泊尔厨乐会服务电话：400-8899-717。我们将非常乐意为您解答。

在您首次使用前，如发现有产品缺损情况，在确保产品包装完整和产品未被使用的前提下，我们将为您更换产品。但如果因为使用不当、擅自拆卸、刻意破坏等人为因素造成产品损坏，我们将不予退换。

浙江苏泊尔股份有限公司
顾客服务部

版本号：SM400-1710

执行标准：GB/T 29606-2013《不锈钢真空杯》

商标持有人：浙江苏泊尔股份有限公司

地址：浙江玉环大麦屿经济开发区

制造商：武汉苏泊尔炊具有限公司

地址：武汉市汉阳区彭家岭368号 邮编：430051

全国服务电话：400-8899-717

网址：www.supor.com.cn