

使用说明书

珐琅铸铁系列说明书



服务
码上来

使用前请仔细阅读使用说明书

SUPOR 苏泊尔

有巧思 无难事

为确保您能正确安全地使用本产品，使用前请仔细阅读使用说明书；

在您首次使用前，如发现有产品缺损的情况，在确保产品包装完整和产品未被使用的前提下，我们将为您更换产品；但不包括使用不当、擅自拆卸、刻意破坏等人为因素造成的产品损坏的情况。

安全注意事项：

- 锅具的手柄不要向外伸展太多，以免小孩或衣服接触发生意外；
- 烹饪时如需打开锅盖，请注意避免蒸汽烫伤；
- 烹饪时请注意避免儿童靠近；
- 请勿将锅具放进微波炉内加热；
- 锅具加热后温度较高，如需接触，请使用防烫手套或干厚布等隔热保护；
- 使用过程中可能出现盖头螺丝松脱的情况，请经常检查盖头的紧固程度，如出现松动，请及时拧紧。

日常使用说明：

- 首次使用前，请将锅体上所有宣传标贴除去，放进含有中性清洁剂的温水中，以海绵或软性清洁布擦洗，然后用温水冲洗，内外擦净；
- 烹饪前，请先将锅内外的水分或油污擦拭干净；
- 建议您使用硅胶铲或木质锅铲配合锅具烹饪，不可使用金属器具，否则会在锅具表面留下刮痕，请勿在锅具内直接使用刀、叉、勺等坚硬餐具切割或撕扯食物，以免划伤锅具；
- 请勿空锅干烧，以免损坏锅体，缩短使用寿命，由于珐琅的特性，锅具不宜急冷急热；
- 由于铸铁材质的锅具蓄热能力强，食物沸腾或预热后，建议转至小火加热，这样既节约能源又能避免锅具干烧造成的损坏，过度加热不仅影响烹饪效果，容易使食物粘锅，而且可能使锅具表面珐琅受损；
- 根据食材特点（尤其是含水量）和烹饪需求，加入适量食用油或水即可，不仅口味更佳，还能避免粘锅；

- 请避免用锅具烹饪太冷的食物（例如未解冻的食物等），因为这样容易使食物粘在锅底，不易清洗；
- 烹饪完毕，请将锅具自然冷却至室温后用温水清洗，切勿用冷水直接冲洗热锅，以免骤冷骤热，缩短使用寿命。请勿使用百洁布、钢丝球等表面锐利的物品擦洗锅具，以免损坏表面珐琅层；
- 烹饪后的锅具，请放置在隔热垫上，以保护锅体及家居物品；
- 锅具使用完毕后请及时清洗擦干，以免残留的食物尤其是酸碱物质对锅体表面造成损坏；
- 锅内出现粘稠等顽固污渍，可在清洗前装入适量温水浸泡约二十分钟后清洗。

备注：

产品图片仅供参考，产品以包装内实物为准

保养方法：

- 锅具上的塑料、硅胶、玻璃、木质等非金属部件请注意避免火焰接触；
- 请注意定期清洗锅外表面，以免积垢影响加热效率；
- 清洗后请晾干或干燥，再合盖存放，否则可能会造成锅体口沿处生锈；出现此情况后，可涂抹一层食用油干燥进行保养；
- 请勿长时间在锅内存放食物或水，同时不得将锅长时间放置于水或清洗液中，避免损坏珐琅表面或生锈；
- 使用本产品时，应避免跌落、敲击、碰撞等人为损坏，否则可能会造成珐琅表面损坏。

版本号：SM394-1803

执行标准：GB/T 13484-2011《接触食物搪瓷制品》

商标持有人：浙江苏泊尔股份有限公司

地址：浙江玉环大麦屿经济开发区

制造商：武汉苏泊尔炊具有限公司

地址：武汉市汉阳区彭家岭368号 邮编：430051

全国服务电话：400-8899-717

网址：www.supor.com.cn